

beiliegenden Tabelle entnehmen können. Für die Bestätigung des Wertes, drücken Sie die Taste „TRIP“ wieder drei Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie wieder die Taste „TRIP“ für drei Sekunden lang um zurück in die Ausgangsposition zu gelangen. Sofern Sie die Taste „TRIP“ länger als sechs Sekunden nicht betätigen, gelangen Sie automatisch zurück zur Ausgangsposition.

Satzwerte

Werte für die Eingabe der Konfiguration

	MRX 50cc	MRX 125cc	SMX 50cc	SMX 125cc
Hinter Reifen	110/80-18	120/80-18	130/70-17	130/70-17
Radumfang	1912	1980	1970	1970
Impulse des Sensors (Schraubenanzahl)	3	3	3	3
Impulse von U/min	3	6	3	6

Senger 50

Radumfang

2281

Sensor

3

U/min

6